

Evluent Vertical Mouse

Windows-Installation

- Deinstallieren Sie einen evtl. installierten „VerticalMouse Manager“ oder „Evluent Mouse Manager“ und andere ggf. auf Ihrem System installierte Maustreiber (außer TopuchPad-Treiber bei Notebooks).
Gehen Sie dazu über „Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software (unter Vista heißt der Punkt Software „Programme“).
- Verbinden Sie die Evluent VerticalMouse mit einem USB Anschluss direkt an Ihrem System oder mit einem USB-Hub¹ mit externer Stromversorgung. Windows wird Ihre Maus automatisch erkennen und einen Systemtreiber automatisch installieren (die Grundfunktionen der Maus werden unterstützt).
- Nach dem Anschließen der Maus wird möglicherweise der Hardware-Assistent von Windows erscheinen. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie bitte „Nein, diesmal nicht“, im nächsten Schritt „Software von einer Liste ... installieren“ und danach „Nicht suchen...“.
In der folgenden Liste wählen Sie bitte „Mäuse und andere Zeigergeräte“ und danach unter dem Hersteller „Microsoft“ die „HID-konforme Maus“.
Möglicherweise müssten Sie eine andere Maus oder die Tastatur verwenden, um diesen Vorgang durchführen zu können, solange die Evluent Maus noch nicht funktioniert.
- Nun können Sie weitere Mausoptionen einstellen, dazu gehen Sie bitte unter „Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Maus“. Deaktivieren Sie ggf. die Tastenkonfiguration „Primäre und sekundäre Taste umschalten“. Unter „Zeigeroptionen“ stellen Sie die Zeigergeschwindigkeit auf langsam bis mittel ein.
- Sie können den Evluent VerticalMosue Treiber installieren, um weitere Funktionen der Maus zu aktivieren. Zur Installation laden Sie möglichst den jeweils aktuellen Treiber von der Evluent Webseite herunter (www.evluent.com) oder verwenden Sie den auf der CD mitgelieferten Treiber.
- Wenn die Installation an diesem Punkt stoppt, gehen Sie zu „Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware“. Wählen Sie „Treibersignierung“ und dort „Warnen“. Klicken Sie anschließend „OK“ und führen Sie die Installation erneut durch. Wenn Sie die „Systemsteuerung“ nicht aufrufen können, fragen Sie Ihren System-Administrator um Hilfe.
- Wenn Sie während der Installation eine Nachfrage über eine fehlende Windows-Treibersignierung erhalten, wählen Sie bitte „Installation fortsetzen“

Andere Systeme

- Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Port Ihres Systems für die Grundfunktionalität. Unter www.evluent.com können Sie nach Treibern oder Informationen über Treiber von Drittanbietern schauen.

¹ Die Evluent VerticalMouse wird möglicherweise **nicht** an einem HUB ohne Stromversorgung oder an KVMs laufen. Die Maus funktioniert **nicht** an einem PS/2-Port (auch nicht mittels Adapter)

Empfohlene Arbeitshaltung



Halten Sie die Evoluent VerticalMouse mit Ihren Fingerspitzen. Legen Sie die Kante Ihrer Hand auf die Unterlagen und entspannen Sie Ihre Hand.



Eine Gelenkstütze kann verwendet werden, um die Hand etwas anzuheben und die Finger weiter vorne auf die Knöpfe zu bringen.

Bewegung der Maus ohne den Zeiger zu bewegen



Heben Sie die Evoluent VerticalMouse leicht an um die Abtastung zu unterbrechen



Bewegen Sie die Maus an eine andere Stelle

Einstellung der Auflösung (nur VerticalMouse Rev.3)

An der Unterseite der Maus befindet sich ein kleiner Taster, über den die Auflösung der Maus justiert werden kann. Durch wiederholtes Drücken der Taste wird die Auflösung umgestellt. Die farbige LED über dem Taster zeigt die gewählte Auflösung an.

Rot – 2600dpi, Lila – 1800dpi, Blau – 1300dpi, aus – 800dpi

Inbetriebnahme der Evoluent VerticalMouse Wireless

Legen Sie zunächst Batterien in die Maus ein. Ebenfalls an der Unterseite der Maus befindet sich ein Schalter, über den die Maus eingeschaltet werden kann. Es wird empfohlen die Maus bei Nichtbenutzung stets auszuschalten, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

Die Installation erfolgt ansonsten analog, wie umseitig beschrieben. Anstelle des Kabels wird der Funk-Adapter mit dem USB-Port verbunden.